

Manuale d'uso e manutenzione POLIBOXBAG.



Avvertenze.

Non esporre o avvicinare il prodotto a fiamme libere.



Istruzioni per la pulizia.

Pulire utilizzando un detergente neutro e acqua calda. Non usare detersivi al cloro. Si consiglia di lavare delicatamente la superficie con una spugna non abrasiva. Effettuare un risciacquo con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.



Range di temperatura.

Le borse non devono essere esposte a temperature superiori a 93°C.

Manual of use and maintenance POLIBOXBAG.



Warnings.

Do not expose or place the product in proximity to the flames.



Cleaning instructions.

Clean well using a neutral detergent mixed with warm water. Do not use chlorine cleaners. It is highly recommended to gently wash the surface with a non-abrasive sponge. Rinse with clean water. Allow the product to dry completely before using.



Temperature range.

Bags should not be exposed to temperatures above 93°C.

Manual de uso y mantenimiento POLIBOXBAG.



Advertencias.

No exponga ni acerque el producto a llamas abiertas.



Instrucciones de limpieza.

Limpiar con un detergente neutro y agua caliente. No utilice limpiadores con cloro. Se recomienda lavar suavemente la superficie con una esponja no abrasiva. Enjuague con agua limpia. Deje secar completamente antes de usar.



Rango de temperatura.

Las bolsas no deben exponerse a temperaturas superiores a 93°C.

Mode d'emploi et maintenance POLIBOXBAG.



Avertissement.

Ne pas exposer ou approcher le produit à des flammes directes.



Instructions de nettoyage.

Nettoyez avec un détergent neutre et de l'eau tiède. N'utilisez pas de nettoyeurs au chlore. Il est recommandé de laver délicatement la surface avec une éponge non abrasive. Rincer à l'eau claire. Laisser sécher complètement avant utilisation.



Écart de température.

Les sacs ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 93°C.

Benutzerhandbuch und Wartung POLIBOXBAG.



Warnungen.

Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen aus.



Anweisungen zur Reinigung.

Mit einem neutralen Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen. Verwenden Sie keine Chlorreiniger. Es wird empfohlen, die Oberfläche vorsichtig mit einem nicht scheuernden Schwamm zu waschen. Mit sauberem Wasser abspülen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.



Temperaturbereich.

Taschen sollten keinen Temperaturen über 93°C ausgesetzt werden.